


## Fijnstoffilter



Neem het binnenrooster van het ventilatierooster




Meet de hoogte van het binnenrooster



Verwijder het oude vervuilde filter



Plaats het nieuwe fijnstoffilter in het binnenrooster, fixeer dit eventueel met een stukje plakband om uitvallen bij herplaatsing te voorkomen



Snij of knip het fijnstoffilter op maat en op lengte



Plaats het binnenrooster terug op het ventilatierooster